
A
776
750
Bell Housing
070
034
311
500
510
530
036
Pump Body
520
179
310
209
210
211
777
Stator
778
566
893
957
976
339-1
966
Reverse Clutch Piston
B
335
334
964
974
335-1
564
984
877
149
108
Forward Clutch
128
148
876
232
233
574
234
235
051
575
Direct Clutch Hub
051-1
244
C
104
124
145
883
562
874
972
332
962
333
632
644
286
665
654
654-1
654-1
887
249
579
053
582
238
240
241
#3 Sprag
Front Planet
2nd Brake Clutch
383
382
D
592
602
590
868
215
216
580
610
132
112
569
871
979
340
969
341
547
861
140
100
120
Center Planet
B-1 Clutch
383
382
B-2 Clutch
E
560
970
330
960
331
545
890
648
284
669
658-1
658
658-1
284-1
668
889
060
604
060
594
154
114
134
383
382
638
Low/Reverse Sprag
Low/Reverse Clutch
F
155
253
254
255
674
248
058
584
250
251
884
977
967
567
329
328-1
329-1
967-1
329-2
328-2
967-2
Intermediate Shaft
Rear Planet

TOYOTA


339
219
338
555
Direct Drum
337
336
565
965
975
985
879
126
Direct Clutch
106
146
878
228
229
177
554
048
Forward Drum
A
052
576
052-1
150
110
130
151
854
549
891
642
245
285
663
652
652-1
652-1
285
247
872
144
Reverse Clutch Hub
Reverse Clutch
#2 Sprag
B
996
490
760
378
436
370
493
388
770
066
074
262
C
263
264
265
897
898
698
271
370
438
Case
Ext. Hsg.
781
945
950
935
925
446
347
797-1
995
995-1
995-3
207
410
072
995-4
995-6
D
761C
991-8
991-3
992
797
991-4
991-5
072
206
994
C1
C3
B3
C2
TOYOTA
421
428
453
422
379
991-2
010
799
740
E
300
782
450
765
741M
425
426
779
991-7
492-1
492